

Маразы на носе

Нягледзячы на станоўчыя тэмпературы вонкавага паветра ў дзённыя гадзіны, уначы час слупок тэрмометра апускаецца ніжэй нулявой адзнакі. Гэты факт аслабляе пільнасць асоб, якія эксплуатауюць катлы, у тым ліку і ў прыватных домаўладаннях.

Пры такіх ваганнях тэмператур вонкавага паветра, нярэдка выпадкі замярзанняў сістэм ацяплення (пашыральных бакаў) з спыненнем цыркуляцыі вады ў ацяпляльнай сістэме і, як следства, выбухі катлоў.

Замярзанне сістэм ацяплення, як правіла, адбываецца ў паддашковых памяшканнях пры ня уцепленых або недастаткова уцепленых пашыральных баках, у тых выпадках, калі катлы эксплуатауюцца на цвёрдых відах паліва не пастаянна, або пры наяўнасці скразнякоў, якія ўздзейнічаюць на сістэму ацяплення.

У чарговы раз хочацца нагадаць простыя патрабаванні, разуменне і выкананне якіх дапаможа пазбегнуць надзвычайных сітуацый.

Ўстаноўка катлоў на цвёрдым паліве ў прыватных дамах не рэгламентавана. Гэта значыць тут бяспеку выкарыстання катла напрамую залежыць выключна ад правільных дзеянняў ўладальніка.

У гэтым выпадку небяспека можа прадстаўляць адсутнасць неабходнай цягі, калі можа адбыцца выкід угарнага газу ўнутр памяшкання. Каб гэтага не адбылося, варта правільна ўладкоўваць комін і своєчасова чысціць яго ад назапашанай сажы.

Акрамя гэтага, павінна быць забяспечана цыркуляцыя вады ў сістэме і непасрэдна праз сам кацёл.

Таксама пэўную небяспеку могуць ўтойваць выпалі з топкі распаленыя вуглі. Таму варта паклапаціцца аб тым, каб пляцоўка перад катлом была выканана з вогнетрывалай матэрыялу.

Акрамя таго, пажадана змясціць кацельнае абсталяванне ў адасобленым памяшканні, якое не паведамляецца з жылымі пакоямі.

У мэтах папярэджання надзвычайных здарэнняў пры эксплуатацыі катлоў, пры нізкіх тэмпературах навакольнага асяроддзя Рэкамендуем:

правесці абследаванне ацяпляльнага абсталявання, у тым ліку: праверыць стан цеплавой ізаляцыі пашыральнага бака і злучальнай трубы паміж бакам і зваротным трубаправодам; праверыць наяўнасць ахоўнага клапана на пашыральным пасудзіне закрытага тыпу; праверыць спраўнасць ахоўных клапанаў, манометры, тэрмометраў устаноўленых на абсталяванні; праверыць наяўнасць у трубаправодзе адводу кандэнсату з ніжняй кішэні дымавой трубы для катлоў, якія працуюць з натуральнай цягай; аглядзець оголовков комінаў для прадухілення іх абмярзання і закаркавання; не дапускаць працу катлоў пры няўстойлівым гарэнні і ня адрэгуляваным суадносінах Gorenje «паліва-паветра»; не карыстацца адкрытым агнём па выяўленні ўцечак газу з газаспажывальнага абсталявання і газавога правада; не вырабляць падсілкоўванне катлоў пры ўпуску з яго вады; не дапускаць адключэнне прыбораў бяспекі, ахоўных прылад, гукавую сігналізацыю; не захоўваць побач з катламі гаручыя, змазачныя і абтирочныя матэрыялы.

Пры выяўленні няспраўнасці эксплуатацыя ацяпляльнага абсталявання павінна быць прыпыненая да поўнага ліквідацыі не адпаведнікаў у працы абсталявання.

Гомельскае абласное ўпраўленне Дзяржпрамнагляду